Maleisische Rattenrasp

- Ver--→vaar--→di--→ging
  Teken met lineaal en potlood streep--→jes af op 1 cm van el--→kaar op de bovenkant van de buis.
  Zaag de streepjes met het ij--→zer--→zaag--→je heel even in.
  Vijl met de driehoeksvijl klankribbels in de buis (vijl niet te diep, dus niet door het bam--→boe heen).
  Verf de klankribbels met een pen--→seel rood.
  Boor een gaatje Ø 6 mm. aan de zijkant van de buis.
  Steek 3 dubbele strengen raffia door het gat en knoop het ene eind vast aan de bamboebuis.
  Leg op verschillende afstanden een knoop in de raffia en rijg tussen de knopen een houten kraal in.
  Knoop de ijzeren raspstaaf aan het andere ein--→de van de strengen vast.
  Breng de bezwering met viltstift om de holle onderzijde aan.

Balinese Buienbuis

- Vervaardiging

1. Vijl de buis met de rattenstaart uit en schuur hem met schuurpapier van binnen glad.
2. Boor in één van de schijfjes bamboe een gaat-->je Ø 6 mm., waar-->door de kogeltjes straks in de buis worden
3. ge-->stopt.
   Sluit de buis af door de schijfjes bamboe vast te lijmen
4. en klem ze vast met een lijmtang. Laat de lijm drogen.
   Haal met een stukje ijzerdraad een stuk sisaltouw door de in de buis geboorde gaat-->jes. Leg aan één kant een
5. dubbele knoop en trek het touwje strak.
   Rijg aan het andere touweind kra-->len en sluit de kralen met een knoop op. Knip het touw ruim na de knoop
6. af en maak van het eind een 'kwastje'.
   Vul de buis telkens met één kogeltje, schud de buis en luis-->ter tot-->dat de 'ruis' klopt. Sluit het gaatje met
7. de stop.

Vietnamese Vleermuisfluit

- Vervaardiging

1. Vijl de buisjes met de rattenstaart uit en schuur ze met het schuur-->pa-->pier van binnen glad.
2. Maak de onderkanten van de buisjes met een hou-->ten stop lucht-->dicht. Lijm het stopje vast.
3. Maak met een vlak op tafel gelegd vel schuurpapier een platte kant aan bei-->de buis-->jes, zo-->dat ze strak tegen el-->kaar aan passen.
   (Versier de buisjes nu eventueel met de soldeerbout)
4. Doe wat lijm op de platte kant en bind de buisjes op twee hoog-->tes met raffia (en kraaltjes) aan el-->-kaar vast (knoop:db). De aan te bla-->zen ein-->den moe-->ten op de-->zelf-->de hoog-->te zitten.
5. Laat de lijm drogen.
6. Schuin de open buiseinden met de handverzinker af.